

10 SCHRITTE ZUM NEUEN TABAKGENUSS


TABAK, ERHITZT, NICHT MEHR VERBRANNT.

Das IQOS System

Das IQOS System ist ausschließlich mit HEETS from MARLBORO Tobacco Sticks, hergestellt von Philip Morris Products S.A., zu verwenden.

Holder LED-Anzeige

Der Holder erhitzt den Tabak im Tobacco Stick und ermöglicht so den neuen Tabakgenuss. Nach jedem Gebrauch muss der Holder im Pocket Charger aufgeladen werden.



- Grün blinkende LED:
Tobacco Stick wird erhitzt ⌚ ca. 20 Sek.
- Grün leuchtende LED:
Sie können den Tobacco Stick genießen
- Orange leuchtende LED:
Tobacco Stick-Anwendung endet in Kürze ⌚ nach ca. 30 Sek.
- LED leuchtet nicht:
Der Holder ist vollständig entladen oder ausgeschaltet
- Rot blinkende LED:
Der Holder hat eine Fehlfunktion. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Rot leuchtende LED:
Der Holder ist entladen

Pocket Charger LED-Anzeige

Der Pocket Charger kann den Holder bis zu 20-mal aufladen, wenn er vollständig geladen ist. Er hat zwei Hauptfunktionen: 1) das Aufladen und 2) den Schutz des Holders.



Holder Akkustatus-LED

- Blinkt grün: Holder wird geladen
- Leuchtet grün: Holder ist geladen
- Blinkt rot: Holder lädt und zeigt gleichzeitig eine Fehlfunktion an. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.

Pocket Charger Akkustatus-LED

- LEDs leuchten grün: Charger vollständig geladen
- LEDs blinken grün: Charger wird geladen
- Eine LED leuchtet grün: Charger fast leer

Heizblatt Reinigungsstatus-LED

- Leuchtet orange: Reinigung startet, sobald Holder aufgeladen ist
- Blinkt grün: Der Reinigungsprozess läuft
- LEDs blinken rot: Fehlfunktion. Bitte den Anweisungen in Schritt 10 folgen oder Kundenservice kontaktieren.

// SCHRITT 1

HOLDER EINSETZEN

Öffnen Sie den Pocket Charger und setzen Sie den Holder so ein, dass die Kontakte nach unten und der *IQOS* Schriftzug nach vorne zeigen.



Holder im Pocket Charger-Schacht



// SCHRITT 2

IQOS AUFLADEN

Um den Pocket Charger aufzuladen, schließen Sie ihn mit dem USB-Kabel an eine Steckdose an. Drücken Sie nun für 3 Sekunden die Power-Taste des Pocket Chargers, um das System einzuschalten.

Ist der Pocket Charger vollständig geladen, kann der Holder bis zu 20-mal neu geladen werden.



Die LEDs zeigen den Ladestatus des Pocket Chargers und Holders an.

Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.



Die Aufladung des Holders ist abgeschlossen, wenn die obere LED konstant grün leuchtet.

// SCHRITT 3

EINSETZEN DES TOBACCO STICKS

Öffnen Sie den Pocket Charger und nehmen Sie den Holder heraus. Setzen Sie den Tobacco Stick so ein, dass die silberne Linie mit der Öffnung des Holders abschließt.

⚠️ WARNUNG!

Tobacco Stick mit der Tabakseite auf das Heizblatt im Holder schieben.



// SCHRITT 4

HOLDER AKTIVIEREN

Halten Sie die On/Off-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die LED anfängt grün zu blinken. Wenn sie aufhört zu blinken, können Sie Ihren Tobacco Stick ca. 6 Minuten bzw. ca. 14 Züge lang genießen, je nachdem, was zuerst eintritt.



// SCHRITT 5

HOLDER AUSSCHALTEN

Ungefähr 30 Sekunden bevor die Anwendung endet, beginnt die LED des Holders orange zu leuchten. Danach schaltet sich der Holder automatisch aus.



Leuchtet die LED des Holders orange, haben Sie noch ca. 30 Sekunden oder 2 Züge, bis sich der Holder ausschaltet. Die Anwendung ist abgeschlossen und der Holder muss aufgeladen werden.

// SCHRITT 6

ENTFERNEN DES TOBACCO STICKS

Ziehen Sie die Kappe vom Holder bis zum spürbaren Widerstand hoch und nehmen Sie den Tobacco Stick heraus, ohne ihn zu drehen.

⚠️ WARNUNG!

Wie Sie eventuelle Rückstände des Tobacco Sticks aus dem Holder entfernen, erfahren Sie in Schritt 9.



1

Kappe vorsichtig ziehen

2

Tobacco Stick entnehmen



⚠️ WARNUNG!

Tobacco Stick nicht drehen,
damit das Heizblatt nicht
beschädigt wird.

// SCHRITT 7

HOLDER AUFLADEN

Schließen Sie den Pocket Charger, um Ihren Holder aufzuladen. Wenn der Pocket Charger vollständig aufgeladen ist, kann der Holder bis zu 20-mal neu geladen werden.



Holder in
Pocket Charger einsetzen



Rotes Licht zeigt an,
dass der Holder aufgeladen
werden muss

// SCHRITT 8

SELBSTREINIGUNG

IQOS verfügt über einen automatischen Reinigungsprozess des Heizblattes, der nach je 20 Tobacco Sticks automatisch startet. Setzen Sie dazu den Holder in den Pocket Charger ein. Anhand der LED-Anzeige können Sie den Fortschritt des Prozesses verfolgen.

⚠ ACHTUNG!

Der Holder muss aufgeladen sein, um die Selbstreinigung durchzuführen.



1

Reinigung startet, sobald Holder aufgeladen ist.



2

Der Reinigungsprozess des Heizblattes läuft.



3

Die Reinigung ist beendet und der Holder wird aufgeladen.



4

Der Reinigungs- und Ladevorgang ist abgeschlossen.

// SCHRITT 9

HINWEISE ZUR WARTUNG


Bitte reinigen Sie Ihren Holder regelmäßig mit dem zusätzlich gelieferten *IQOS* Cleaner und den *IQOS* Cleaning Sticks, damit Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.

Nehmen Sie die Holder-Kappe ab. Öffnen Sie den *IQOS* Cleaner. Säubern Sie mit der kleinen Bürste das Innere der Kappe und mit der größeren Bürste den Korpus des Holders.


Wenn nötig, entfernen Sie Rückstände des Tobacco Sticks mit dem Reinigungshaken.

Um Ihren Holder sehr gründlich zu reinigen, verwenden Sie nach dem Vorgang mit der Bürste die *IQOS* Cleaning Sticks.

4-Stufen-Reinigung mit dem *IQOS* Cleaner.



4-Stufen-Reinigung mit dem *IQOS* Cleaning Stick.




// SCHRITT 10

RESET DES HOLDERS

Wenn die LED des Holders rot leuchtet, überprüfen Sie zunächst, ob Holder und Pocket Charger geladen sind.

Für den Reset setzen Sie den Holder in den Pocket Charger. Drücken Sie nun gleichzeitig die Selbstreinigungstaste und die Power-Taste des Pocket Chargers für ca. 2 Sekunden, bis alle LEDs kurz blinken.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



IQOS



IQOS KUNDENSERVICE

Philip Morris GmbH

81367 München

☎ 0800 1114767

✉ kontakt@IQOS.de

🌐 www.IQOS.de

